



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

STONE ACID STAIN

DESCRIZIONE

STONE ACID STAIN è un composto a base di sali metallici ed acidi tamponati di varia natura; è applicato sul massetto di calcestruzzo e sviluppa con lo stesso una reazione chimica che produce cristalli di sali colorati che riempiono le microporosità del massetto, colorando in modo permanente la superficie.

Si possono ottenere effetti che rassomigliano ai vari marmi o pietre naturali.

Sono offerti 14 colori standard con i quali si possono creare un gran numero di tonalità.

Gli acidi, possono sviluppare colori differenti se usati su calcestruzzi diversi perciò è sempre bene effettuare una prova di colorazione prima di eseguire il lavoro.

APPLICAZIONE

1) Su calcestruzzo esistente

La superficie deve presentarsi libera da lavorazioni, ben sgrassata, pulita e lavata; una volta asciutta deve dimostrare permeabilità all'acqua, se l'acqua si "imperla" sarà necessaria una ulteriore pulizia con sabbiatura o arrotatura.

2) Su nuovo calcestruzzo

Il calcestruzzo deve essere stagionato per almeno 14 giorni e la superficie dello stesso non deve essere trattata con disarmanti, stagionanti, resine o qualsiasi altro prodotto coprente.

Su superfici stagionate ed asciutte STONE ACID STAIN va applicato in abbondanza mediante pistole a spruzzo ed immediatamente strofinato con movimento circolare con un pennello o scopa morbida; attendere che il primo strato sia completamente asciutto ed applicare una seconda mano con lo stesso procedimento.

Attendere almeno 24 ore per permettere la completa reazione chimica con i sali liberi

contenuti nel cemento e quindi ottenere il massimo indurimento e colorazione. Lavare con acqua e bicarbonato e successivamente risciacquare con acqua pura ed attendere che asciughi; resinare con due mani di SEALFLOOR 100; se necessario usare il prodotto ANTISLIP per rendere la superficie antiscivolo. E' assolutamente necessario il lavaggio con bicarbonato per alcalinizzare la superficie, poiché il SEALFLOOR 100 lega bene in ambiente alcalino mentre è respinto in ambiente acido.

Tecno Pavimentazioni e Prestampati via del Cigliolo 253 Velletri RM mob:340-8076009
fax:0681107380 mail:borgettipatrizio@tiscali.it